




ПАМЯТКА · СХЕМА

Как подключить IP-домофон в квартире

Для IP-домофона BAS-IP в квартире нужны монитор, индивидуальная вызывная панель и PoE-коммутатор. Всё соединяется витой парой, по ней же идёт питание.



1 Монитор и панель — любые

Комплект собирается из любого IP-монитора и любой индивидуальной IP вызывной панели для квартиры. Подъездные многоабонентские панели в квартирный комплект не входят.

2 PoE-коммутатор в слаботочном щите

В слаботочном щите квартиры ставится PoE-коммутатор: один вход и два выхода с PoE — для панели и для монитора.

3 Две витые пары

От коммутатора расходятся два кабеля «витая пара»: один — к вызывной панели у входной двери, второй — к месту монитора.

4 Монитору не нужна розетка

К монитору выводится только витая пара. 220 В не нужно: монитор получает питание по PoE через этот же кабель.

5 Обычный подрозетник 68 мм

Под монитор в стене ставится обычный подрозетник 68 мм, в него заводится витая пара, монитор крепится сверху.

Ремонт ещё идёт?

Заложите витые пары к двери и к месту монитора до чистовой отделки. Если кабели уже есть — пришлите фото щита и мест установки, подберём комплект под них.

Напишите нам:

☐ квартира или дом

☐ есть ли слаботочный щит

☐ фото места у двери

☐ сколько нужно мониторов

☐ проложены ли кабели к двери и к монитору